

SEAFLO[®]

手动泵说明书

(在安装使用前请仔细阅读这份安装说明书)

安装工人：

请确保所有相关人员阅读这份说明，并确保终端用户手持一份

用户安装使用前请仔细阅读以下几点：

1. SEAFLO手动泵适用于将水排出舱外，流量取决于安装条件和抽取速度。
2. SEAFLO手动泵适用于淡水和海水在抽取其他液体前，用户需检查确保泵的材质可以抽取其他液体，以确保在安装和使用过程中系统的正常运转。
3. 定期的日常维护是必须的。
4. 制造商不承担任何因为安装使用不当而造成的责任。