

**SEAFLO<sup>®</sup>**

# 微型潜水泵

—— 说明与操作指南 ——

**SEAFLO<sup>®</sup>**

## 安装和使用之前请仔细阅读说明书

### 致安装人员

确保所有相关人员阅读以下说明。

### 致用户

安装和使用设备前阅读以下说明。

### 应用领域

该水泵主要应用于房车，露营车，游艇。

### 说明

1. SEAFLO 12V直流潜水泵，工作电压不能超过14V。如果电压低于12V(24V),潜水泵性能会降低。褐色线接正极蓝色线接负极。如果正负极接反，水泵将会继续工作，但工作效率会降低。
2. SEAFLO潜水泵可以直接连接到12V电池或与电源适配器相连接。此款水泵可以和水龙头，压力系统或者按钮开关配合使用。
3. SEAFLO潜水泵可以和集成自吸设备一起使用，确保水泵完全没入水中时可以马上抽水。
4. SEAFLO潜水泵可以和止回阀配合使用，防止浪费水。
5. SEAFLO潜水泵维修是免费的；短时间内水泵可以干运转；水泵结冰是非常危险的；水泵用完时从水箱中取出并且排净水泵内的水；水泵底部可以安装过滤网,以防止杂物进入水泵内。

6. SEAFLO潜水泵通过特殊的制作工艺密封保护以确保水泵经久耐用,水泵如果没有完全浸没在水中请勿使用。

7. SEAFLO潜水泵采用环保无害材料制作而成，水泵外壳采用的是抗污垢材料,容易清洁且非常卫生。

### 原理图

