

SEAFLO[®]

电池保护开关安装说明书

型号: SFBIS1-01

型号: SFBIS2-01

性能:

SEAFLO 电池保护开关有两种模式。开和关是由一个特殊的钥匙控制。钥匙可取走随身携带。没有钥匙无法开启开关。这是一个非常好的保护装置。这个装置连接直流电源使用。外壳材质是高强度ABS, 坚固耐用。

接线方式:

线束应按照配合使用的设备的线规要求。线规和其终端应按照相关的用电标准。线夹固定线缆, 其位置应与开关距离在6英寸以内。确保所有的连接线不会出现脱落或者打结缠绕等情况。

安装方式:

开关应该安装在平滑的表面, 且保持周围环境干燥。其位置应与电池距离在40英寸以内, 应安装在电源正极。

运行方式使用方法:

将钥匙开关插入开关内部卡槽, 旋转开关。

开: 连接设备和电源


关: 断开设备和电源

注意:

关闭电源后, 请把钥匙取走并随身随带。这样可以有效防止小偷。在设备还在运行过程中请勿关闭开关。在关闭电源前先关闭设备。

尺寸图和接线图:

型号: SFBIS1-01



型号: SFBIS2-01

