

SEAFLO®

隔膜泵说明书



SEAFLO 51,52和54系列是我们大功率隔膜泵系列,5个腔体的设计,可以提供大流量同时减少泵的循环启动,是一款经济实用的水泵。它有自动压力开关,开口流量能达到在3到5加仑每分钟,最大压力可达4.8公斤(70磅)。积极高效的性能将满足您的特殊应用要求。54系列内置旁流开关可以有效减少急速内循环,运行时允许水流从出水口倒流回进水端另外,SEAFLO还提供各种方便安装的连接配件和过滤器。

SEAFLO®

特点

- 5腔容积泵
- 可干运转(正常运行情况下)
- 安静运转
- 连续运转
- 自动功能(由压力开关控制)
- 点火保护
- 自吸功能
- 旁流开关:减少内循环(仅适用于54系列)
- 行业标准安装模式

应用领域

- 游艇和房车加压水系统
- 食品饮料设备加压和液体转移
- 喷雾装置(车载式喷雾器,电动喷雾器)
- 太阳能水系统
- 清洗机,加湿器,净水器,医疗器械
- 其它液体加压系统

安装指南

安装所需要的材料

一个隔膜泵以及相关配件

至少两个柔韧且高强度的软管,使用高于泵抽水压力2倍的软管(51和54系列软管直径应不小于1/2英寸,52系列软管直径应不小于3/4英寸)

4个不锈钢喉箍和螺丝

4个螺丝用于固定水泵

1个断电开关

1个保险丝

1把螺丝刀

1把软管切割工具

(如需要)生料带或密封剂

安装

- 1.泵可以以任何角度安装。若垂直安装请确保泵头朝下,防止泵漏水导致损坏电机,造成故障。
- 2.锁紧安装脚,切勿压紧。螺丝锁过紧可能会使其减少噪音和震动的功能相对下降。
- 3.进水加强软管直径最小应为1/2英寸(13毫米)(51和54系列)或3/4英寸(19毫米)(52系列),连接泵的出水口直径最小应为1/2英寸(13毫米)(51和54系列)或3/4英寸(19毫米)(52系列)的加强软管,以及一个独立的不小于3/8英寸(10毫米)软管分支。
- 4.使用高于泵抽水压力2倍的软管,可有效减少噪音和震动。
- 5.进水口压力不能超过30 psi,尽量避免任何可能存在的入水压力。
- 6.避免任何管道打结或者任何可能影响泵体功能的配件。
- 7.过滤器应安装在泵的入水口处。
- 8.拧紧接头以免漏水。
- 9.在泵进出水口和软管的结合处用喉箍锁紧防止空气进入水管中。
- 10.若有安装止回阀,它的启动压力不可以高于2 psi。
- 11.若有使用生料带或密封剂,不要拧的太紧,以免被吸入泵中。
- 12.泵应该安装专门的线路。红色线(正极)接在电池正极终端,黑色线(负极)接在电池负极终端。
- 13.在一个便利的地方安装一个控制泵的供电开关。当不需要使用泵时,或者储水箱空着时,停止泵的运行。
- 14.线路在正极线上应该有过载保护器(保险丝)。此款泵适用于40安培的保险丝。

15.泵的线路不应包含其他电力负荷。

16.详细接线信息查看接线信息表格。确保在使用过程中用正确的尺寸来连接电线。

17.安装完成后,确保电压和隔膜泵要求电压一致。在泵工作期间,应确保电压不会低于泵的要求值。

注意事项

1.相对于PVC硬管来说,PEX软管更适和隔膜泵配合使用。若使用PVC硬管,为避免过多的噪音和震动,请尽量缩短泵和终端的距离。


2.SEAFLO不推荐使用五金配件。尽量使用塑料配件。

3.在没有技术人员帮助下,请勿私自调整隔膜泵的旁路开关(54款)和压力开关的压力值。

4.缺少清洗和维护是影响泵使用的最大原因。请务必在使用或者储藏一段时间泵后,对泵体进行清洗和维护。


可售卖零配件

51款组件




序号	组件名称	数量
A	泵头组件	1个
B	阀门组件	1个
C	膜片组件	1个
D	电机组件	1个
1	压力开关	1个
2	开关膜片	1个
3	泵头	1个
4	隔膜片	1个
5	橡胶脚	1个
6	电机	1个

52款组件



序号	组件名称	数量
A	泵头组件	1个
B	阀门组件	1个
C	膜片组件	1个
D	电机组件	1个
1	压力开关	1个
2	开关膜片	1个
3	快接头	2个
4	泵头	1个
5	隔膜片	1个
6	橡胶脚	1个
7	电机	1个

54款组件



序号	组件名称	数量
A	泵头组件	1个
B	阀门组件	1个
C	膜片组件	1个
D	电机组件	1个
1	压力开关	1个
2	开关膜片	1个
3	旁流开关	1个
4	泵头	1个
5	隔膜片	1个
6	橡胶脚	1个
7	电机	1个

接线信息

米 (英尺)	线规 (MM ²)
0-6 (0-20)	14 AWG
6-9 (20-30)	12 AWG
9-15 (30-50)	10 AWG
15-19 (50-65)	8 AWG

检修/故障排除及解决方法

泵不停止工作-反复开关

- 检查电线软管是否打结, 弯曲
- 进出水管或者接头太小了
- 清洗水龙头和过滤器
- 确保接头是否拧紧或者漏气

电机正常运行, 但泵停止运转

- 进出水口软管阻塞
- 进水管漏气
- 隔膜片破损
- 启始电流不足以启动隔膜泵
- 阀门被细屑堵塞
- 泵壳破裂

电机无法启动

- 电线松掉或者接错
- 泵所连接的电池没有电
- 保险丝烧断
- 压力开关坏掉
- 电机坏掉

泵在所连接终端关闭后泵仍继续运行

- 膜片破损
- 出水管漏气
- 压力开关坏掉
- 电压不足
- 泵头阀门堵塞

压力和流量低

- 进水管漏气
- 细屑堆积堵塞泵头
- 泵轴承过度磨损 (可能伴随着噪音)
- 膜片破损
- 电机坏掉

噪音大

- 检查安装脚是否安装过紧
- 安装固定泵是否是柔软的表面?若是, 可能造成噪音
- 检查泵头螺丝是否松掉
- 泵若和硬管连接, 容易造成噪音。

旁流开关(仅适用于54系列)

如果需要调节旁流开关压力值, 建议先寻求专业技术人员的协助。调节不当可能会造成泵的损坏。

旁流开关可以优化隔膜泵整体性能。如果有特殊使用需求需要调整旁流开关压力值, 可自行调整。拧紧螺丝或拧松螺丝可相应的增加或减少旁流开关的最低压力值。



警告

请根据此说明书来安装此款隔膜泵。任何没有按照说明书的不当操作有可能导致泵的损害, 此类损害不在保修范围内。